



B-szerokość otworu na którym montowana będzie zastawka
Hzas- wysokość zastawki
Hwab- wysokość od dna otworu do poziomu pomostu obsługi

[illegible]